

Windows 10 対応表 (2018年2月)

○ : 対応 × : 非対応 △ : 条件付き対応 - : 未検証

2018/2/27

| カテゴリ | 型番 | 対応確認情報 | | 備考 |
|---------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| | | 32bit | 64bit | |
| USBメモリー | GH-UFDSDNAシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UF3LAシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD3M-SVシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD*RMシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD3-*Tシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD*MCRシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD*Nシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD*SNシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD3-*Dシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD3-*Jシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD*DPシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UF3SRシリーズ | - | - | |
| | GH-UF3SRMシリーズ | - | - | |
| | GH-UF3VCシリーズ | - | - | |
| | GH-UF3VCMシリーズ | - | - | |
| | GH-MNG-VS2 | - | - | |
| | GH-UFD*SRSMシリーズ | - | - | |
| | GH-UFD*SRSシリーズ | - | - | |
| | GH-UFD*VCSMシリーズ | - | - | |
| | GH-UFD*VCSシリーズ | - | - | |
| | GH-MNG-VS | - | - | |
| | GH-UFD*VCMシリーズ | - | - | |
| | GH-UFD*SRMシリーズ | - | - | |
| | GH-UFD*VCAシリーズ | - | - | |
| | GH-UFDACSシリーズ | - | - | |
| | GH-UFD*APシリーズ | - | - | |
| | GH-UFD*SRシリーズ | - | - | |
| | FogosPRO NS | - | - | |
| | GH-UFI-XMAシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFI-XSBシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFI-XSAシリーズ | ○ | ○ | |
| | UFDCSA8Gシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFDSTシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFDALシリーズ | ○ | ○ | |
| | UFDVシリーズ | ○ | ○ | |
| | UFDMCシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD4GYUBI | ○ | ○ | |
| | GH-UFDBKシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD*HTMシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD4GGT | ○ | ○ | |
| | GH-UFD4GRBT | ○ | ○ | |
| | GH-UFD4GRBC | ○ | ○ | |
| | GH-UFD4GSLR | ○ | ○ | |
| | GH-UFD*-Pシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD*Cシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD4GSNOW | ○ | ○ | |
| | GH-UFD4GOP | ○ | ○ | |
| | GH-UFD*KYシリーズ | ○ | ○ | |
| | UFDMF-2G | ○ | ○ | |
| | GH-UFD2GCK | ○ | ○ | |
| | GH-UFD*DQシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD*HTシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UFD*F-Dシリーズ | △ | △ | ※パスワードロックソフト非対応 |
| | GH-UFD*Fシリーズ | △ | △ | ※パスワードロックソフト非対応 |
| | ピコ・カード4 | ○ | ○ | |
| ピコ・カード3 | ○ | ○ | | |
| 紙製USBメモリー/USB WEBキー | - | - | | |
| 光るUSBメモリー2 | ○ | ○ | | |
| ピコ・カード ミニ | ○ | ○ | | |
| オリジナルUSBメモリー | ○ | ○ | | |
| GH-UFD*TWシリーズ | △ | △ | ※パスワードロックソフト非対応 | |
| GH-JAG153SDW | ○ | ○ | | |
| GH-LCS17BGシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-LCS17Aシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-AFG173S*Zシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-JFG173GSDW-ACMG | ○ | ○ | | |
| GH-JFG173GSDW | ○ | ○ | | |
| GH-AFG173SW-F | ○ | ○ | | |
| GH-AFG173Sシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-AAG193SDLシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-AFG193SDシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-LCW19Aシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-AAG203SDLシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-AAH203SDL*Zシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-AAH203SDLシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-LCW22B-*PVシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-LCW22A-*PVシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-LCW22Bシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-LCW22Aシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-JAJ223SHL*Zシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-JAJ223SHLシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-JLJ223SHB | ○ | ○ | | |
| GH-LCW24A-BK-PV | ○ | ○ | | |
| GH-LCW24A-BK | ○ | ○ | | |
| GH-JAH243SHLBZ | ○ | ○ | | |
| GH-JAH243SHLB | ○ | ○ | | |

液晶ディスプレイ

| カテゴリー | 型番 | 対応確認情報 | | 備考 |
|-----------------------|--------------------|--------|-------|--|
| | | 32bit | 64bit | |
| 液晶ディスプレイ | GH-LCT22B-BK | ○ | ○ | 3ポイント以上のタッチ操作には対応していません。 |
| | GH-JCJ223GSHLB | ○ | ○ | 3ポイント以上のタッチ操作には対応していません。 |
| | GH-JTJ223GSHK | ○ | ○ | 3ポイント以上のタッチ操作には対応していません。 |
| | GH-LCT24A-BK | ○ | ○ | 3ポイント以上のタッチ操作には対応していません。 |
| | GH-LCU10A-BK | ○ | ○ | 弊社ホームページからWindows 10専用ドライバをダウンロードしてください。 |
| | GH-USD16K | ○ | ○ | 弊社ホームページからWindows 10専用ドライバをダウンロードしてください。 |
| ディスプレイアダプタ | GH-USB-DVIA | ○ | ○ | 弊社ホームページからWindows 10専用ドライバをダウンロードしてください。 |
| | GH-USB-VGAFHD | ○ | ○ | 弊社ホームページからWindows 10専用ドライバをダウンロードしてください。 |
| SSD | GH-SSD32Cシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-SSD21Aシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-SSDP2Aシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-SSD32Bシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-SSD3HAシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-SSD2MAシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-SSD3MAシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-SSD22Aシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-SSD32Aシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-SSD*S-1MAシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-SSD*P-2*Bシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-SSD*P-1*Bシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-SSD*S-Hシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-SSD*S-Mシリーズ | ○ | ○ | |
| GH-SSDE*U3Aシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-SSD*S-2MCシリーズ | ○ | ○ | | |
| GH-SSDE*U-Mシリーズ | ○ | ○ | | |
| 外付けハードディスク/ SSDケース | GH-HSC3025AK | ○ | ○ | |
| KMスイッチ | GH-KM-2UU | ○ | ○ | |
| 変換アダプタ | GH-USES-SATA | ○ | ○ | |
| | GH-USES-IDE | ○ | ○ | |
| | GH-USHD-SATA | ○ | ○ | |
| | GH-USHD-IDE | ○ | ○ | |
| | GH-USHD-IDESA | ○ | ○ | |
| インターフェースボード | GH-PEX-ESA2 | ○ | ○ | |
| | GH-UIPE302A | ○ | ○ | |
| | GH-EXC302 | - | - | |
| | GH-EXC-ESA2 | - | - | |
| カードリーダー/ライタ | GH-CRCP47シリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-CRXC49U3シリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-CR45UHK | ○ | ○ | |
| | GH-CRSDXC | ○ | ○ | |
| | GH-CRHD52 | ○ | ○ | |
| | GH-CRHC48K | ○ | ○ | |
| | GH-CRMR-MMシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-CRM1A-BK | ○ | ○ | |
| カードアダプタ | GH-EXCF-AD | - | - | |
| USBハブ | GH-UH204BANA | ○ | ○ | |
| | GH-UH204MAME | ○ | ○ | |
| | GH-UH204TPシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UH204HTシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UH304AK | ○ | ○ | |
| | GH-UH304B-BK | ○ | ○ | |
| | GH-UH304C-BK | ○ | ○ | |
| | GH-UH2045Bシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UHK204Sシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-UHC204Mシリーズ | ○ | ○ | |
| マウス | GH-MURAK (リール式有線) | ○ | ○ | |
| | GH-MUSAK (光学式有線) | ○ | ○ | |
| | GH-MUWAS (無線) | ○ | ○ | |
| | GH-MUSG-W (グリーン) | ○ | ○ | |
| | GH-MUSHシリーズ (ハート型) | ○ | ○ | |
| キーボード | GH-USB-KY10シリーズ | ○ | ○ | |
| 授業支援・プレゼンツール | U-BOARD | × | × | |
| デジタルビデオカメラ | GH-DV30FHDAK | ○ | × | |
| | GHV-DV30HDAシリーズ | ○ | ○ | |
| | GHV-DV25HDAシリーズ | ○ | ○ | |
| デジタル オーディオプレーヤー | GH-KANAHRシリーズ | - | - | |
| | GH-KANARSシリーズ | ○ | ○ | |
| | MIFFYMP3-2G | - | - | |
| | GH-KANAWHシリーズ | △ | △ | 付属ソフトウェア「AMV Video Converter」は対応していません。 |
| | GH-KANASPA4シリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-KANASPB4シリーズ | ○ | ○ | |
| デジタルフォトフレーム | GH-KANADRAシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-DF15Sシリーズ | × | × | |
| | GH-DF14Cシリーズ | × | × | |
| | GHV-DF35CW | × | × | |
| | GH-DF7Yシリーズ | ○ | ○ | |
| ビデオメモ | GH-DF7Wシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-DM17Mシリーズ | ○ | ○ | |
| トイデジカメ | GH-TCAM30Pシリーズ | ○ | ○ | |
| | GH-TCAM30Cシリーズ | ○ | ○ | |
| ドライブレコーダー | GH-DRA8 | ○ | ○ | |
| Bluetoothアダプタ | GH-DRA8G | ○ | ○ | |
| | GH-BHDA42 | ○ | ○ | |
| LANアダプタ | GH-ULA30BW | ○ | ○ | |
| | GH-ULA303AK | ○ | ○ | |
| 外付け電子黒板 | GH-EB52B | × | × | |
| ワイヤレスペンタブレット | GH-PTB10W | ○ | ○ | |
| ワイヤレスディスプレイ 接続キット | GH-WD-HDMI A | ○ | ○ | 弊社ホームページからWindows 10専用ドライバをダウンロードしてください。 |
| PiggyBack | GH-PIGGYBACK | ○ | ○ | |