

# USB充電ケーブル対応表

GH-USB-8ADシリーズ

GH-USB-MCBK

GH-USB-MB30シリーズ



はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考		
docomo	Fujitsu	F-01A	△	×	×			
		F-01B	○	×	×			
		F-01C	△	×	×			
		F-01D ARROWS Tab LTE	△	△	△			
		F-02A	△	×	×			
		F-02B	○	×	×			
		F-02C	△	×	×			
		F-02D	△	×	×			
		F-03A	○	×	×			
		F-03B	○	×	×			
		F-03C	△	×	×			
		F-03D ARROWS kiss	○	○	○			
		F-03D Girls'	○	○	○			
		F-04A	△	×	×			
		F-04B	○	×	×			
		F-04C	△	×	×			
		F-04D	△	×	×			
		F-05C	△	×	×			
		F-05D ARROWS X LTE	○	○	△			
		F-06B	○	×	×			
		F-06D	△	×	×			
		F-06D Girls'	△	×	×			
		F-07A(らくらくホン ベーシックII)	○	×	×			
		F-07B	○	×	×			
		F-07C	○	○	○			
		F-07D ARROWS μ	△	△	△			
		F-08A	○	×	×			
		F-08B	○	×	×			
		F-08C らくらくホン ベーシック3	△	×	×			
		F-09A	○	×	×			
		F-09B(らくらくホン7)	△	×	×			
		F-09C	△	×	×			
		F-10A(らくらくホン6)	○	×	×			
		F-10C	△	×	×			
		F-11C	△	×	×			
		F-12C	△	△	△			
		docomo	LG電子	L-01A	△	×	×	
				L-01B	○	×	×	
	L-01C			△	×	×		
	L-01D Optimus LTE			○	○	○		
L-02B	○			×	×			
L-02D PRADA phone	△			△	△			
L-03B	○			×	×			
L-03C	×			×	×			
L-04A	○	×	×					
L-04B	○	×	×					

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考		
docomo	LG電子	L-04C Optimus chat	○	○	○			
		L-06A	○	×	×			
		L-06C Optimus Pad	△	△	△			
		L-07C Optimus bright	○	○	○			
		L-10C	△	×	×			
		docomo	NEC	N-01A	△	×	×	
				N-01B	○	×	×	
				N-01C	△	×	×	
				N-01D MEDIAS PP	○	○	○	
				N-02A	△	×	×	
	N-02B			○	×	×		
	N-02C			△	×	×		
	N-02D			△	×	×		
	N-03A			△	×	×		
	N-03B			○	×	×		
	N-03C			△	×	×		
	N-03D			△	×	×		
	N-04A			△	×	×		
	N-04B			○	×	×		
	N-04C MEDIAS			○	○	○		
	N-04D MEDIAS LTE			△	△	△		
	N-05A			△	×	×		
	N-05B			○	×	×		
	N-05C			△	×	×		
	N-06A	△	×	×				
	N-06B	○	×	×				
	N-06C MEDIAS WP	○	○	○				
	N-07A	○	×	×				
	N-07B	○	×	×				
	N-08A	○	×	×				
	N-08B	△	×	×				
	N-09A	○	×	×				
	docomo	Panasonic	P-01A	△	×	×		
			P-01B	○	×	×		
			P-01C	△	×	×		
			P-01D	○	○	△		
			P-02A	△	×	×		
			P-02B	○	×	×		
			P-02C	△	×	×		
			P-02D LUMIX Phone	○	○	○		
P-03A			△	×	×			
P-03B			○	×	×			
P-03C			△	×	×			
P-03D	△	×	×					
P-04A	△	×	×					
P-04B	○	×	×					

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考
docomo	Panasonic	P-04C	△	×	×	
		P-05A	△	×	×	
		P-05B	○	×	×	
		P-05C	△	×	×	
		P-06A	○	×	×	
		P-06B	○	×	×	
		P-06C	△	×	×	
		P-07A	○	×	×	
		P-07B	△	×	×	
		P-07C	△	△	△	
P-08A	○	×	×			
P-09A	△	×	×			
P-10A	○	×	×			
Research In Motion	BlackBerry Bold	BlackBerry Bold	△	△	△	
		BlackBerry Bold 9700	△	△	△	
		BlackBerry Bold 9780	△	△	△	
		BlackBerry Bold 9900	△	△	△	
		BlackBerry Curve 9300	△	△	△	
SAMSUNG	SC-01B	SC-01B	△	△	△	
		SC-01C GALAXY Tab	×	×	×	
		SC-01D GALAXY Tab 10.1 LTE	×	×	×	
		SC-02B GALAXY S	○	○	○	
		SC-02C GALAXY S II	○	○	○	
		SC-02D GALAXY Tab 7.0 Plus	×	×	×	
		SC-03D GALAXY S II LTE	△	△	△	
		SC-04D GALAXY NEXUS	○	○	○	
SHARP	SH-01A	SH-01A	△	×	×	
		SH-01B	○	×	×	
		SH-01C	△	×	×	
		SH-01D AQUOS PHONE	○	○	○	
		SH-02A	△	×	×	
		SH-02B	○	×	×	
		SH-02B marimekko	○	×	×	
		SH-02C	△	×	×	
		SH-02D AQUOS PHONE slider	○	○	○	
		SH-03A	△	×	×	
		SH-03B	○	×	×	
		SH-03C LYNX 3D	○	○	○	
		SH-03D	△	×	×	
		SH-04A	△	×	×	
		SH-04B	△	×	×	
		SH-04C	△	×	×	
		SH-04D Q-pot.Phone	△	△	△	
		SH-05A	○	×	×	
		SH-05B	○	×	×	
		SH-05C	△	×	×	
		SH-05D	△	×	×	
		SH-06A	○	×	×	
		SH-06C	△	×	×	
		SH-07A	○	×	×	
		SH-07B	○	×	×	
		SH-08A	○	×	×	
		SH-08B	○	×	×	
SH-08C	△	×	×			
SH-09B	△	×	×			

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考
docomo	SHARP	SH-10B LYNX	○	○	○	
		SH-10C AQUOS SHOT	△	×	×	
		SH-11C	△	×	×	
		SH-12C AQUOS PHONE	○	○	○	
		SH-13C AQUOS PHONE f	△	△	△	
	SONY	SO-01B Xperia	○	○	○	
		SO-01C Xperia arc	○	○	○	
		SO-01D Xperia PLAY	○	○	○	
		SO-02C Xperia acro	○	○	○	
		SO-02D Xperia NX	△	△	△	
SO-03C Xperia ray		○	○	○		
TOSHIBA	SO-03D Xperia acro HD	△	△	△		
	T-01C REGZA Phone	○	○	○		
T-01D REGZA Phone	△	△	△			
SoftBank	DELL	001DL Streak	×	×	×	
		101DL DELL Streak Pro	△	△	△	
	HTC	001HT Desire HD	○	○	○	
		X02HT	△	△	△	
		X05HT TOUCH PRO	△	△	△	
		X06HT Desire	△	△	△	
	Huawei	X06HTII Desire	△	△	△	
		007HW Vision	○	○	○	
	KYOCERA	101K HONEY BEE	△	△	△	
		101N MEDIAS CH	△	△	△	
	NEC	831N	○	×	×	
		840N	○	×	×	
		841N	△	×	×	
		930N	○	×	×	
		931N	○	×	×	
		940N	○	×	×	
		942P	△	△	△	
	Panasonic	003P Sweety	○	○	○	
		101P LUMIX Phone	△	△	△	
		840P	○	×	×	
		841P	○	×	×	
		842P	○	×	×	
		931P	○	×	×	
		940P	○	×	×	
	942P	△	△	△		
	SAMSUNG	X01SC	△	△	△	
		840SC	○	×	×	
931SC		○	×	×		
940SC		△	×	×		
941SC		△	×	×		
SHARP	003SH GALAPAGOS	○	△	△		
	004SH PJ PAUL & JOE	△	△	△		
	004SH THE PREMIUM7 WATERPROOF	△	△	△		
	005SH GALAPAGOS	○	○	○		
	006SH AQUOS PHONE	○	○	○		
	007SH AQUOS PHONE THE HYBRID	○	○	×		
	007SH J AQUOS PHONE THE HYBRID	△	△	△		
	007SH KT	○	○	×		
	008SH かんたん携帯	△	×	×		
	009SH AQUOS PHONE THE PREMIUM	○	○	○		
	009SH Y Yahoo Phone	○	○	○		
	101SH AQUOS PHONE THE HYBRID	○	○	○		

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考		
SoftBank	SHARP	102SH AQUOS PHONE	○	○	○			
		103SH AQUOS PHONE	△	△	△			
		104SH AQUOS PHONE	△	△	△			
		105SH PANTONE 4	△	△	△			
		831SH s GENT	○	×	×			
		832SH s GENT	△	×	×			
		840SH	○	×	×			
		841SH	○	×	×			
		841SH s GENT	○	×	×			
		842SH	△	×	×			
		843SH	△	×	×			
		933SH	△	×	×			
		934SH	△	×	×			
		935SH	△	×	×			
		936SH	△	×	×			
		940SH AQUOS SHOT	○	×	×			
		941SH AQUOSケータイ FULLTOUCH	○	×	×			
		942SH THE PREMIUM5	○	×	×			
		942SH KT	○	×	×			
		943SH AQUOSケータイ	○	×	×			
		944SH mirumo2	○	×	×			
		945SH AQUOS SHOT	○	×	×			
		945SH G Ver.GP30th ガンブラケータイ	△	×	×			
		DM005SH	○	×	×			
		DM006SH	○	×	×			
		DM007SH Disney mobile	△	×	×			
		DM008SH Disney mobile	△	×	×			
		DM009SH Disney mobile	○	○	△			
		DM010SH Disney mobile	○	○	○			
		DM011SH Disney mobile	○	○	○			
	TOSHIBA	832T かんたん携帯	△	×	×			
		911T	△	×	×			
		912T	△	×	×			
		920T	△	×	×			
		921T REGZAケータイ	△	×	×			
		X01T	△	△	△			
		X02T dynapocket	△	△	△			
	ZTE	003Z Libero	○	○	○			
		008Z シンプルスマートフォン	○	○	○			
		009Z STAR 7	○	○	○			
	au	CASIO	CA002 G'zOne	○	×	×		
			CA003 EXILIMケータイ	○	×	×		
			CA004 EXILIMケータイ	○	×	×		
			CA005 EXILIMケータイ	○	×	×		
			CA006 EXILIMケータイ	△	×	×		
			CA007	△	×	×		
			G'zOne TYPE-X	△	×	×		
			IS11CA G'zOne	○	○	×		
			Fujitsu	F001	△	×	×	
				IS12F ARROWS ES	△	△	△	
ISW11F ARROWS Z		○		○	○			
HITACH		beskey	○	×	×			
HTC		htc EVO WiMAX ISW11HT	○	○	○			
		ISW12HT htc EVO 3D	○	○	○			
KYOCERA		K002	○	×	×			

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考	
au	KYOCERA	K003(単ケータイ)	○	×	×		
		K004(単ケータイ)	○	×	×		
		K005(単ケータイ)	○	×	×		
		K006	△	×	×		
		misora [iida]	△	×	×		
		ISW11K DIGNO	○	○	○		
		LG電子	IS11LG optimus X	△	△	△	
			MOTOROLA	MOTOROLA XOOM Wi-Fi	×	×	×
		IS12M MOTOROLA RAZR		△	△	△	
		ISW11M MOTOROLA PHOTON		○	○	○	
	NEC	IS11N MEDIAS BR	○	○	○		
	PANTECH	IS06 SIRIUS α	○	○	×		
		IS11PT MIRACH	○	○	△		
	SANYO	SA001	○	×	×		
		SA002	○	×	×		
	SAMSUNG	ISW11SC GALAXY S II WiMA	△	△	△		
	SHARP	SH004	○	×	×		
		SH005	○	×	×		
		SH006 AQUOS SHOT	○	×	×		
		SH007 SOLAR PHONE	○	×	×		
		SH008 AQUOS SHOT	○	×	×		
		SH009	△	×	×		
		SH010 AQUOS SHOT	△	×	×		
		SH011	△	×	×		
		Sportio water beat	△	×	×		
		INFOBAR A01 [iida]	○	○	○		
		INFOBAR C01 [iida]	△	△	△		
		IS01	△	△	△		
		IS03	○	○	○		
		IS05	○	○	○		
		IS11SH AQUOS PHONE	○	○	×		
		IS12SH AQUOS PHONE	○	○	○		
		IS13SH AQUOS PHONE	○	○	○		
		SONY	G9 [iida]	△	×	×	
			IS11S Xperia acro	○	○	○	
			IS12S Xperia acro HD	△	△	△	
	S003 Cyber-shotケータイ		○	×	×		
	S004 BRAVIA Phone プラビアフォン		○	×	×		
	S005 BRAVIA Phone		△	×	×		
	S006 Cyber-shotケータイ		△	×	×		
	S007		△	×	×		
	BRAVIA Phone U1		○	×	×		
	URBANO BARONE		○	×	×		
	URBANO MOND		△	×	×		
	URBANO AFFARE		△	×	×		
	Walkman Phone Premier3		△	×	×		
	TOSHIBA		IS02	△	△	△	
			IS04 REGZA Phone	○	○	○	
		IS11T REGZA Phone	○	○	△		
		IS12T Windows Phone	○	○	○		
T003		○	×	×			
T004 REGZA Phone		○	×	×			
T005		△	×	×			
T006	△	×	×				
T007	△	×	×				

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考
au	TOSHIBA	T008	△	×	×	
		biblio	△	×	×	
		LIGHT POOL [iida]	△	×	×	
		PLY [iida]	○	×	×	
		WIN DRAPE	△	×	×	
		WIN Sportio	△	×	×	
		X-RAY [iida]	△	×	×	
EMOBILE	Huawei	S31HW Pocket WiFi S	○	○	○	
		S41HW Pocket WiFi SII	○	○	○	
WILLCOM	SHARP	WILLCOM 03	×	△	△	
		WS011SH Advanced/W-ZERO3[es]	×	△	△	