

USB充電ケーブル対応表

2013/09/05

GH-USB-8ADシリーズ GH-USB-MCBK GH-USB-MB30シリーズ



はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考
docomo	Fujitsu	F-01A	△	×	×	
		F-01B	○	×	×	
		F-01C	△	×	×	
		F-01D ARROWS Tab LTE	△	△	△	
		F-02A	△	×	×	
		F-02B	○	×	×	
		F-02C	△	×	×	
		F-02D	△	×	×	
		F-02E ARROWS X	○	○	△	
		F-03A	○	×	×	
		F-03B	○	×	×	
		F-03C	△	×	×	
		F-03D ARROWS kiss	○	○	○	
		F-03D Girls'	○	○	○	
		F-03E ARROWS Kiss	○	○	△	
		F-04A	△	×	×	
		F-04B	○	×	×	
		F-04C	△	×	×	
		F-04D	△	×	×	
		F-04E ARROWS V	○	○	△	
		F-05C	△	×	×	
		F-05D ARROWS X LTE	○	○	△	
		F-05E ARROWS Tab	○	○	△	
		F-06B	○	×	×	
		F-06D	△	×	×	
		F-06D Girls'	△	×	×	
		F-06E ARROWS NX	△	△	△	
		F-07A(らくらくホン ベーシックII)	○	×	×	
		F-07B	○	×	×	
		F-07C	○	○	○	
		F-07D ARROWS μ	○	○	○	
F-07E Disney Mobile on docomo	△	△	△			
F-08A	○	×	×			
F-08B	○	×	×			
F-08C らくらくホン ベーシック3	△	×	×			
F-08D Disney Mobile on docomo	○	○	○			
F-08E らくらくスマートフォン 2	△	△	△			
F-09A	○	×	×			
F-09B(らくらくホン7)	△	×	×			
F-09C	△	×	×			
F-09D ANTEPRIMA	○	○	○			
F-10A(らくらくホン6)	○	×	×			
F-10C	△	×	×			
F-10D ARROWS X	○	○	○			
F-11C	△	×	×			

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考
docomo	Fujitsu	F-11D ARROWS Me	○	○	○	
		F-12C	△	△	△	
		F-12D らくらくスマートフォン	○	○	○	
	Huawei	HW-01E Ascend	○	○	○	
		HW-03E Ascend D2	△	△	△	
		dtab 01	○	○	△	
	LG電子	L-01A	△	×	×	
		L-01B	○	×	×	
		L-01C	△	×	×	
		L-01D Optimus LTE	○	○	○	
		L-01E Optimus G	○	○	○	
		L-02B	○	×	×	
		L-02D PRADA phone	○	○	○	
		L-02E Optimus LIFE	○	○	△	
		L-03B	○	×	×	
		L-03C	×	×	×	
		L-04A	○	×	×	
		L-04B	○	×	×	
		L-04C Optimus chat	○	○	○	
		L-04E Optimus G pro	○	○	△	
		L-05D Optimus it	△	△	△	
		L-05E Optimus it	△	△	△	
		L-06A	○	×	×	
		L-06C Optimus Pad	△	△	△	
	L-06D Optimus Vu	○	○	○		
	L-07C Optimus bright	○	○	○		
	L-10C	△	×	×		
	NEC	N-01A	△	×	×	
		N-01B	○	×	×	
		N-01C	△	×	×	
		N-01D MEDIAS PP	○	○	○	
		N-02A	△	×	×	
		N-02B	○	×	×	
		N-02C	△	×	×	
		N-02D	△	×	×	
		N-02E MEDIAS U	○	○	△	
		N-03A	△	×	×	
		N-03B	○	×	×	
		N-03C	△	×	×	
		N-03D	△	×	×	
		N-03E Disney Mobile on docomo	○	○	△	
N-04A		△	×	×		
N-04B		○	×	×		
N-04C MEDIAS		○	○	○		
N-04D MEDIAS LTE		○	○	○		

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考	
docomo	NEC	N-04E MEDIAS X	○	○	△		
		N-05A	△	×	×		
		N-05B	○	×	×		
		N-05C	△	×	×		
		N-05E MEDIAS W	○	○	△		
		N-06A	△	×	×		
		N-06B	○	×	×		
		N-06C MEDIAS WP	○	○	○		
		N-06D MEDIAS TAB	○	○	○		
		N-06E MEDIAS X	△	△	△		
		N-07A	○	×	×		
		N-07B	○	×	×		
		N-07D MEDIAS X	○	○	○		
		N-08A	○	×	×		
		N-08B	△	×	×		
		N-08D MEDIAS TAB UL	○	○	○		
		N-09A	○	×	×		
		Panasonic	P-01A	△	×	×	
			P-01B	○	×	×	
	P-01C		△	×	×		
	P-01D		○	○	△		
	P-02A		△	×	×		
	P-02B		○	×	×		
	P-02C		△	×	×		
	P-02D LUMIX Phone		○	○	○		
	P-03A		△	×	×		
	P-03B		○	×	×		
	P-03C		△	×	×		
	P-03D		△	×	×		
P-03E ELUGA P	△		△	△			
P-02E ELUGA X	○		○	△			
P-04A	△		×	×			
P-04B	○		×	×			
P-04C	△		×	×			
P-05A	△		×	×			
P-05B	○		×	×			
P-05C	△		×	×			
P-05D Disney Mobile on docomo	○	○	○				
P-06A	○	×	×				
P-06B	○	×	×				
P-06C	△	×	×				
P-06D ELUGA V	○	○	○				
P-07A	○	×	×				
P-07B	△	×	×				
P-07C	△	△	△				
P-07D ELUGA power	○	○	○				
P-08A	○	×	×				
P-08D ELUGA Live	○	○	○				
P-09A	△	×	×				
P-10A	○	×	×				
Research In Motion	BlackBerry Bold	△	△	△			
	BlackBerry Bold 9700	△	△	△			

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考	
docomo	Research In Motion	BlackBerry Bold 9780	△	△	△		
		BlackBerry Bold 9900	△	△	△		
		BlackBerry Curve 9300	△	△	△		
	SAMSUNG	SC-01B	△	△	△		
		SC-01C GALAXY Tab	×	×	×		
		SC-01D GALAXY Tab 10.1 LTE	×	×	×		
		SC-01E GALAXY Tab 7.7 Plus	×	×	×		
		SC-02B GALAXY S	○	○	○		
		SC-02C GALAXY S II	○	○	○		
		SC-02D GALAXY Tab 7.0 Plus	×	×	×		
		SC-02E GALAXY Note II	○	○	○		
		SC-03D GALAXY S II LTE	△	△	△		
		SC-03E GALAXY S III α	○	○	△		
		SC-04D GALAXY NEXUS	○	○	○		
		SC-04E GALAXY S4	○	○	△		
		SC-05D GALAXY Note	○	○	○		
		SC-06D GALAXY S III	○	○	○		
		SHARP	SH-01A	△	×	×	
			SH-01B	○	×	×	
			SH-01C	△	×	×	
	SH-01D AQUOS PHONE		○	○	○		
	SH-01E AQUOS PHONE si		○	○	○		
	SH-02A		△	×	×		
	SH-02B		○	×	×		
	SH-02B marimekko		○	×	×		
	SH-02C		△	×	×		
	SH-02D AQUOS PHONE slider		○	○	○		
	SH-02E AQUOS PHONE ZETA		○	○	△		
	SH-03A		△	×	×		
	SH-03B		○	×	×		
	SH-03C LYNX 3D		○	○	○		
	SH-03D		△	×	×		
	SH-03E		○	×	×		
	SH-04A		△	×	×		
	SH-04B		△	×	×		
	SH-04C		△	×	×		
SH-04D Q-pot.Phone	△		△	△			
SH-04E AQUOS PHONE EX	○		○	△			
SH-05A	○		×	×			
SH-05B	○		×	×			
SH-05C	△		×	×			
SH-05D	△		×	×			
SH-05E スマートフォン for ジュニア	○		○	△			
SH-06A	○		×	×			
SH-06C	△		×	×			
SH-06E AQUOS PHONE ZETA	△		△	△			
SH-07A	○		×	×			
SH-07B	○		×	×			
SH-07D AQUOS PHONE st	○		○	○			
SH-07E AQUOS PHONE si	△		△	△			
SH-08A	○	×	×				
SH-08B	○	×	×				

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：x、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考	
docomo	SHARP	SH-08C	△	x	x		
		SH-08E AQUOS PAD	△	△	△		
		SH-09B	△	x	x		
		SH-09D AQUOS PHONE ZETA	○	○	○		
		SH-10B LYNX	○	○	○		
		SH-10C AQUOS SHOT	△	x	x		
		SH-10D AQUOS PHONE sv	○	○	○		
		SH-11C	△	x	x		
		SH-12C AQUOS PHONE	○	○	○		
		SH-13C AQUOS PHONE f	△	△	△		
		SONY	SO-01B Xperia	○	○	○	
			SO-01C Xperia arc	○	○	○	
			SO-01D Xperia PLAY	○	○	○	
	SO-01E Xperia AX		○	○	○		
	SO-02C Xperia acro		○	○	○		
	SO-02D Xperia NX		○	○	○		
	SO-02E Xperia Z		○	○	△		
	SO-03C Xperia ray		○	○	○		
	SO-03D Xperia acro HD		○	○	○		
	SO-03E Xperia Tablet Z		○	○	△		
	SO-04D Xperia GX		○	○	○		
	SO-04E Xperia A		○	○	△		
	SO-05D Xperia SX		○	○	○		
	TOSHIBA	T-01C REGZA Phone	○	○	○		
		T-01D REGZA Phone	△	△	△		
		T-02D REGZA Phone	○	○	○		
	SoftBank	DELL	001DL Streak	x	x	x	
			101DL DELL Streak Pro	○	○	○	
		Fujitsu	101F ARROWS A	○	○	○	
			201F ARROWS A	○	○	△	
202F ARROWS A			△	△	△		
HTC		001HT Desire HD	○	○	○		
		X02HT	△	△	△		
		X05HT TOUCH PRO	△	△	△		
		X06HT Desire	△	△	△		
		X06HTII Desire	△	△	△		
Huawei		007HW Vision	○	○	○		
		201HW STREAM	○	○	○		
KYOCERA		101K HONEY BEE	△	△	△		
		201K HONEY BEE	○	○	△		
		202K DIGNO R	△	△	△		
		DM015K Disney Mobile on SoftBank	△	△	△		
NEC		101N MEDIAS CH	△	△	△		
		831N	○	x	x		
		840N	○	x	x		
		841N	△	x	x		
		930N	○	x	x		
		931N	○	x	x		
		940N	○	x	x		
MOTOROLA		201M RAZR M	○	○	○		
Panasonic		003P Sweety	○	○	○		
		101P LUMIX Phone	△	△	△		

対応：○、非対応：x、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考	
SoftBank	Panasonic	103P COLOR LIFE3	△	△	△		
		840P	○	x	x		
		841P	○	x	x		
		842P	○	x	x		
		931P	○	x	x		
		940P	○	x	x		
		942P	△	△	△		
		SAMSUNG	X01SC	△	△	△	
			840SC	○	x	x	
			931SC	○	x	x	
	940SC		△	x	x		
	941SC		△	x	x		
	SHARP	003SH GALAPAGOS	○	△	△		
		004SH PJ PAUL & JOE	△	△	△		
		004SH THE PREMIUM7 WATERPROOF	△	△	△		
		005SH GALAPAGOS	○	○	○		
		006SH AQUOS PHONE	○	○	○		
		007SH AQUOS PHONE THE HYBRID	○	○	x		
		007SH J AQUOS PHONE THE HYBRID	△	△	△		
		007SH KT	○	○	x		
		008SH かんたん携帯	△	x	x		
		009SH AQUOS PHONE THE PREMIUM	○	○	○		
		009SH Y Yahoo! Phone	○	○	○		
		101SH AQUOS PHONE THE HYBRID	○	○	○		
		102SH AQUOS PHONE	○	○	○		
		102SHII AQUOS PHONE	○	○	○		
		103SH AQUOS PHONE	△	△	△		
		104SH AQUOS PHONE	△	△	△		
		105SH PANTONE 4	△	△	△		
		106SH AQUOS PHONE Xx	○	○	○		
		107SH PANTONE 5	○	○	○		
		108SH かんたん携帯	△	△	△		
		109SH THE PREMIUM9 WATERPROOF	△	△	△		
		200SH PANTONE 6	○	○	△		
		202SH	○	x	x		
		203SH AQUOS PHONE Xx	○	○	△		
		204SH シンプルスマホ	△	△	△		
		205SH AQUOS PHONE ss	△	△	△		
		206SH AQUOS PHONE Xx	△	△	△		
		831SH s GENT	○	x	x		
		832SH s GENT	△	x	x		
		840SH	○	x	x		
		841SH	○	x	x		
		841SH s GENT	○	x	x		
		842SH	△	x	x		
		843SH	△	x	x		
		933SH	△	x	x		
		934SH	△	x	x		
		935SH	△	x	x		
		936SH	△	x	x		
940SH AQUOS SHOT		○	x	x			
941SH AQUOSケータイ FULLTOUCH		○	x	x			

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考	
SoftBank	SHARP	942SH THE PREMIUM5	○	×	×		
		942SH KT	○	×	×		
		943SH AQUOSケータイ	○	×	×		
		944SH mirumo2	○	×	×		
		945SH AQUOS SHOT	○	×	×		
		945SH G Ver.GP30th ガンブラケータイ	△	×	×		
		DM005SH	○	×	×		
		DM006SH	○	×	×		
		DM007SH Disney mobile	△	×	×		
		DM008SH Disney mobile	△	×	×		
		DM009SH Disney mobile	○	○	△		
		DM010SH Disney mobile	○	○	○		
		DM011SH Disney mobile	○	○	○		
		DM013SH Disney Mobile on SoftBank	○	○	△		
		DM014SH Disney Mobile on SoftBank	○	○	△		
		TOSHIBA	832T かんたん携帯	△	×	×	
			911T	△	×	×	
	912T		△	×	×		
	920T		△	×	×		
	921T REGZAケータイ		△	×	×		
	X01T		△	△	△		
	X02T dynapocket		△	△	△		
	ZTE		003Z Libero	○	○	○	
		008Z シンプルスマートフォン	○	○	○		
		009Z STAR 7	○	○	○		
	au	CASIO	CA002 G'zOne	○	×	×	
			CA003 EXILIMケータイ	○	×	×	
CA004 EXILIMケータイ			○	×	×		
CA005 EXILIMケータイ			○	×	×		
CA006 EXILIMケータイ			△	×	×		
CA007			△	×	×		
G'zOne TYPE-X			△	×	×		
IS11CA G'zOne			○	○	×		
CAL21 G'zOne TYPE-L			○	○	○		
Fujitsu			F001	△	×	×	
		IS12F ARROWS ES	○	○	○		
		ISW11F ARROWS Z	○	○	○		
		ISW13F ARROWS Z	○	○	○		
		FJL21 ARROWS ef	○	○	○		
HITACH		beskey	○	×	×		
HTC		htc EVO WiMAX ISW11HT	○	○	○		
		ISW12HT htc EVO 3D	○	○	○		
		ISW13HT htc J	○	○	○		
		HTL21 HTC J butterfly	○	○	△		
		HTL22 HTC J One	△	△	△		
KYOCERA		INFOBAR A02 [iida]	○	○	△		
		K002	○	×	×		
		K003 単機ケータイ	○	×	×		
		K004 単機ケータイ	○	×	×		
		K005 単機ケータイ	○	×	×		
		K006	△	×	×		

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考
au	KYOCERA	K011	△	△	△	
		K012 単機ケータイ	△	△	△	
		misora [iida]	△	×	×	
		ISW11K DIGNO	○	○	○	
		KYL21 DIGNO S	○	○	○	
		URBANO L01	△	△	△	
		URBANO PROGRESSO	△	△	△	
	LG電子	IS11LG optimus X	○	○	○	
		LGL21 Optimus G	○	○	○	
	MOTOROLA	MOTOROLA XOOM Wi-Fi	×	×	×	
		IS12M MOTOROLA RAZR	△	△	△	
		ISW11M MOTOROLA PHOTON	○	○	○	
	NEC	IS11N MEDIAS BR	○	○	○	
	PANTECH	IS06 SIRIUS α	○	○	×	
		IS11PT MIRACH	○	○	△	
		PTL21 VEGA	○	○	○	
	SANYO	PT003	△	△	△	
		SA001	○	×	×	
	SAMSUNG	SA002	○	×	×	
		ISW11SC GALAXY S II WiMAX	○	○	○	
	SHARP	SCL21 GALAXY SIII Progre	○	○	○	
		SH004	○	×	×	
	SHARP	SH005	○	×	×	
		SH006 AQUOS SHOT	○	×	×	
		SH007 SOLAR PHONE	○	×	×	
		SH008 AQUOS SHOT	○	×	×	
		SH009	△	×	×	
		SH010 AQUOS SHOT	△	×	×	
		SH011	△	×	×	
		Sportio water beat	△	×	×	
		INFOBAR A01 [iida]	○	○	○	
		INFOBAR C01 [iida]	○	○	○	
		IS01	△	△	△	
		IS03	○	○	○	
		IS05	○	○	○	
		IS11SH AQUOS PHONE	○	○	×	
		IS12SH AQUOS PHONE	○	○	○	
		IS13SH AQUOS PHONE	○	○	○	
		IS15SH AQUOS PHONE SL	○	○	○	
		ISW16SH AQUOS PHONE SERIE	○	○	○	
		IS17SH AQUOS PHONE CL	○	○	○	
		SHL21 AQUOS PHONE SERIE	○	○	○	
SHT21 AQUOS PAD	○	○	△			
SHL22 AQUOS PHONE SERIE	△	△	△			
SONY	G9 [iida]	△	×	×		
	IS11S Xperia acro	○	○	○		
	IS12S Xperia acro HD	△	△	△		
	S003 Cyber-shotケータイ	○	×	×		
	S004 BRAVIA Phone ブラビアフォン	○	×	×		
	S005 BRAVIA Phone	△	×	×		
S006 Cyber-shotケータイ	△	×	×			

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	USB-8AD	USB-MCBK	USB-MB30	備考
au	SONY	S007	○	○	○	
		SOL21 Xperia VL	△	×	×	
		SOL22 Xperia UL	○	○	△	
		BRAVIA Phone U1	○	×	×	
		URBANO BARONE	○	×	×	
		URBANO MOND	△	×	×	
		URBANO AFFARE	△	×	×	
		Walkman Phone Premier3	△	×	×	
	TOSHIBA	IS02	△	△	△	
		IS04 REGZA Phone	○	○	○	
		IS11T REGZA Phone	○	○	△	
		IS12T Windows Phone	○	○	○	
		T003	○	×	×	
		T004 REGZA Phone	○	×	×	
		T005	△	×	×	
		T006	△	×	×	
		T007	△	×	×	
		T008	△	×	×	
		biblio	△	×	×	
		LIGHT POOL [iida]	△	×	×	
		PLY [iida]	○	×	×	
		WIN DRAPE	△	×	×	
		WIN Sportio	△	×	×	
X-RAY [iida]	△	×	×			
AT500 REGZA Tablet	△	△	△			
EMOBILE	Huawei	S31HW Pocket WiFi S	○	○	○	
		S41HW Pocket WiFi SII	○	○	○	
		GL07S STREAM X	○	○	△	
		GT01	×	×	×	
WILLCOM	SHARP	WILLCOM 03	×	△	△	
		WS011SH Advanced/W-ZERO3[es]	×	△	△	
		WX10K	△	△	△	
Google	ASUS	Nexus 7	○	○	○	
		Nexus 7(2013)	△	△	△	