

AC充電アダプタ対応表

GH-AC-MBシリーズ



はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-MB	備考
docomo	Fujitsu	F-01A	×	
		F-01B	×	
		F-01C	×	
		F-01D ARROWS Tab LTE	△	
		F-02A	×	
		F-02B	×	
		F-02C	×	
		F-02D	×	
		F-03A	×	
		F-03B	×	
		F-03C	×	
		F-03D ARROWS kiss	○	
		F-03D Girls'	○	
		F-04A	×	
		F-04B	×	
		F-04C	×	
		F-04D	×	
		F-05C	×	
		F-05D ARROWS X LTE	○	
		F-06B	×	
		F-06D	×	
		F-06D Girls'	×	
		F-07A(らくらくホン ベーシックII)	×	
		F-07B	×	
		F-07C	○	
		F-07D ARROWS μ	△	
		F-08A	×	
		F-08B	×	
		F-08C らくらくホン ベーシック3	×	
		F-09A	×	
		F-09B(らくらくホン7)	×	
		F-09C	×	
F-10A(らくらくホン6)	×			
F-10C	×			
F-11C	×			
F-12C	△			
docomo	LG電子	L-01A	×	
		L-01B	×	
		L-01C	×	
		L-01D Optimus LTE	○	
		L-02B	×	
		L-02D PRADA phone	△	
		L-03B	×	
		L-03C	×	
		L-04A	×	
		L-04B	×	

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-MB	備考	
docomo	LG電子	L-04C Optimus chat	○		
		L-06A	×		
		L-06C Optimus Pad	△		
		L-07C Optimus bright	○		
		L-10C	×		
		NEC	N-01A	×	
			N-01B	×	
			N-01C	×	
			N-01D MEDIAS PP	○	
			N-02A	×	
			N-02B	×	
			N-02C	×	
	N-02D		×		
	N-03A		×		
	N-03B		×		
	N-03C		×		
	N-03D		×		
	N-04A		×		
	N-04B		×		
	N-04C MEDIAS		○		
	N-04D MEDIAS LTE		△		
	N-05A		×		
	N-05B		×		
	N-05C		×		
	N-06A		×		
	N-06B		×		
	N-06C MEDIAS WP		○		
	N-07A		×		
	N-07B		×		
	N-08A	×			
	N-08B	×			
	N-09A	×			
	Panasonic	P-01A	×		
		P-01B	×		
		P-01C	×		
		P-01D	○		
		P-02A	×		
		P-02B	×		
		P-02C	×		
		P-02D LUMIX Phone	○		
		P-03A	×		
		P-03B	×		
		P-03C	×		
		P-03D	×		
P-04A		×			
P-04B		×			

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-MB	備考	
docomo	Panasonic	P-04C	×		
		P-05A	×		
		P-05B	×		
		P-05C	×		
		P-06A	×		
		P-06B	×		
		P-06C	×		
		P-07A	×		
		P-07B	×		
		P-07C	△		
		P-08A	×		
		P-09A	×		
		P-10A	×		
		Research In Motion	BlackBerry Bold	△	
			BlackBerry Bold 9700	△	
			BlackBerry Bold 9780	△	
	BlackBerry Bold 9900		△		
	BlackBerry Curve 9300		△		
	SAMSUNG	SC-01B	△		
		SC-01C GALAXY Tab	×		
		SC-01D GALAXY Tab 10.1 LTE	×		
		SC-02B GALAXY S	○		
		SC-02C GALAXY S II	○		
		SC-02D GALAXY Tab 7.0 Plus	×		
		SC-03D GALAXY S II LTE	△		
		SC-04D GALAXY NEXUS	○		
	SHARP	SH-01A	×		
		SH-01B	×		
		SH-01C	×		
		SH-01D AQUOS PHONE	○		
		SH-02A	×		
		SH-02B	×		
		SH-02B marimekko	×		
		SH-02C	×		
		SH-02D AQUOS PHONE slider	○		
		SH-03A	×		
		SH-03B	×		
		SH-03C LYNX 3D	○		
		SH-03D	×		
		SH-04A	×		
		SH-04B	×		
		SH-04C	×		
		SH-04D Q-pot.Phone	△		
		SH-05A	×		
		SH-05B	×		
		SH-05C	×		
		SH-05D	×		
		SH-06A	×		
		SH-06C	×		
		SH-07A	×		
		SH-07B	×		
		SH-08A	×		
		SH-08B	×		
		SH-08C	×		
		SH-09B	×		

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-MB	備考	
docomo	SHARP	SH-10B LYNX	○		
		SH-10C AQUOS SHOT	×		
		SH-11C	×		
		SH-12C AQUOS PHONE	○		
		SH-13C AQUOS PHONE f	○		
		SO-01B Xperia	○		
	SONY	SO-01C Xperia arc	○		
		SO-01D Xperia PLAY	○		
		SO-02C Xperia acro	○		
		SO-02D Xperia NX	△		
		SO-03C Xperia ray	○		
		SO-03D Xperia acro HD	△		
		TOSHIBA	T-01C REGZA Phone	○	
	T-01D REGZA Phone	○			
	SoftBank	DELL	001DL Streak	×	
			101DL DELL Streak Pro	△	
		HTC	001HT Desire HD	○	
			X02HT	△	
			X05HT TOUCH PRO	△	
			X06HT Desire	△	
X06HTII Desire			△		
Huawei		007HW Vision	○		
KYOCERA		101K HONEY BEE	△		
NEC		101N MEDIAS CH	△		
		831N	×		
		840N	×		
		841N	×		
		930N	×		
		931N	×		
		940N	×		
		Panasonic	003P Sweety	○	
			101P LUMIX Phone	△	
			840P	×	
841P			×		
842P			×		
931P			×		
940P			×		
942P		△			
SAMSUNG		X01SC	×		
		840SC	×		
		931SC	×		
		940SC	×		
		941SC	△		
SHARP		003SH GALAPAGOS	△		
		004SH PJ PAUL & JOE	△		
		004SH THE PREMIUM7 WATERPROOF	△		
		005SH GALAPAGOS	○		
	006SH AQUOS PHONE	○			
	007SH AQUOS PHONE THE HYBRID	○			
	007SH J AQUOS PHONE THE HYBRID	○			
	007SH KT	○			
	008SH かんたん携帯	×			
	009SH AQUOS PHONE THE PREMIUM	○			
	009SH Y Yahoo! Phone	○			
101SH AQUOS PHONE THE HYBRID	○				

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-MB	備考	
SoftBank	SHARP	102SH AQUOS PHONE	○		
		103SH AQUOS PHONE	△		
		104SH AQUOS PHONE	△		
		105SH PANTONE 4	△		
		831SH s GENT	×		
		832SH s GENT	×		
		840SH	×		
		841SH	×		
		841SH s GENT	×		
		842SH	×		
		843SH	×		
		933SH	×		
		934SH	×		
		935SH	×		
		936SH	×		
		940SH AQUOS SHOT	×		
		941SH AQUOSケータイ FULLTOUCH	×		
		942SH THE PREMIUM5	×		
		942SH KT	×		
		943SH AQUOSケータイ	×		
		944SH mirumo2	×		
		945SH AQUOS SHOT	×		
		945SH G Ver.GP30th ガンブラケータイ	×		
		DM005SH	×		
		DM006SH	×		
		DM007SH Disney mobile	×		
		DM008SH Disney mobile	×		
		DM009SH Disney mobile	○		
		DM010SH Disney mobile	○		
		DM011SH Disney mobile	○		
		TOSHIBA	832T かんたん携帯	×	
	911T		×		
	912T		×		
	920T		×		
	921T REGZAケータイ		×		
	X01T		△		
	X02T dynapocket		△		
	ZTE	003Z Libero	○		
		008Z シンプルスマートフォン	○		
		009Z STAR 7	○		
	au	CASIO	CA002 G'zOne	×	
			CA003 EXILIMケータイ	×	
			CA004 EXILIMケータイ	×	
			CA005 EXILIMケータイ	×	
			CA006 EXILIMケータイ	×	
			CA007	×	
			G'zOne TYPE-X	×	
IS11CA G'zOne			○		
Fujitsu			F001	×	
			IS12F ARROWS ES	△	
		ISW11F ARROWS Z	○		
			○		
HITACH		beskey	×		
HTC		htc EVO WiMAX ISW11HT	○		
		ISW12HT htc EVO 3D	○		
KYOCERA		K002	×		

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-MB	備考	
au	KYOCERA	K003(簡単ケータイ)	×		
		K004(簡単ケータイ)	×		
		K005(簡単ケータイ)	×		
		K006	×		
		misora [iida]	×		
		ISW11K DIGNO	○		
		LG電子	IS11LG optimus X	△	
		MOTOROLA	MOTOROLA XOOM Wi-Fi	×	
			IS12M MOTOROLA RAZR	△	
	ISW11M MOTOROLA PHOTON		○		
	NEC	IS11N MEDIAS BR	○		
	PANTECH	IS06 SIRIUS α	○		
		IS11PT MIRACH	○		
	SANYO	SA001	×		
		SA002	×		
	SAMSUNG	ISW11SC GALAXY S II WiMA	△		
	SHARP	SH004	×		
		SH005	×		
		SH006 AQUOS SHOT	×		
		SH007 SOLAR PHONE	×		
		SH008 AQUOS SHOT	×		
		SH009	×		
		SH010 AQUOS SHOT	×		
		SH011	×		
		Sportio water beat	×		
		INFOBAR A01 [iida]	○		
		INFOBAR C01 [iida]	△		
		IS01	△		
		IS03	○		
		IS05	○		
		IS11SH AQUOS PHONE	○		
		IS12SH AQUOS PHONE	○		
		IS13SH AQUOS PHONE	○		
	SONY	G9 [iida]	×		
		IS11S Xperia acro	○		
		IS12S Xperia acro HD	△		
		S003 Cyber-shotケータイ	×		
		S004 BRAVIA Phone プラビアフオン	×		
		S005 BRAVIA Phone	×		
		S006 Cyber-shotケータイ	×		
		S007	×		
		BRAVIA Phone U1	×		
		URBANO BARONE	×		
		URBANO MOND	×		
		URBANO AFFARE	×		
		Walkman Phone Premier3	×		
		TOSHIBA	IS02	△	
			IS04 REGZA Phone	○	
	IS11T REGZA Phone		○		
	IS12T Windows Phone		○		
	T003		×		
	T004 REGZA Phone		×		
	T005		×		
	T006		×		
	T007	×			

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-MB	備考
au	TOSHIBA	T008	×	
		biblio	×	
		LIGHT POOL [iida]	×	
		PLY [iida]	×	
		WIN DRAPE	×	
		WIN Sportio	×	
		X-RAY [iida]	×	
EMOBILE	Huawei	S31HW Pocket WiFi S	○	
		S41HW Pocket WiFi SII	○	
WILLCOM	SHARP	WILLCOM 03	△	
		WS011SH Advanced/W-ZERO3[es]	△	