

bluetooth関連対応表

GH-BHHSNシリーズ GH-BHARCシリーズ



対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	BHHSN	BHARC	備考
docomo	Fujitsu	F-01D ARROWS Tab LTE	△	△	
		F-03D ARROWS kiss	○	○	
		F-03D Girls'	○	○	
		F-05D ARROWS X LTE	○	○	
		F-07D ARROWS μ	△	△	
		F-12C	○	○	
	LG電子	L-01D Optimus LTE	○	○	
		L-02D PRADA phone	△	△	
		L-04C Optimus chat	○	○	
		L-06C Optimus Pad	○	○	
		L-07C Optimus bright	○	○	
	NEC	N-01D MEDIAS PP	○	○	
		N-04C MEDIAS	○	○	
		N-04D MEDIAS LTE	△	△	
		N-06C MEDIAS WP	○	○	
	Panasonic	P-01D	○	○	
		P-02D LUMIX Phone	○	○	
		P-07C	○	○	
	Research In Motion	BlackBerry Bold	○	○	
		BlackBerry Bold 9700	○	○	
		BlackBerry Bold 9780	○	○	
		BlackBerry Bold 9900	△	△	
		BlackBerry Curve 9300	○	○	
	SAMSUNG	SC-01B	○	○	
		SC-01C GALAXY Tab	○	○	
		SC-01D GALAXY Tab 10.1 LTE	○	○	
		SC-02B GALAXY S	△	△	
		SC-02C GALAXY S II	○	○	
		SC-02D GALAXY Tab 7.0 Plus	○	○	
		SC-03D GALAXY S II LTE	△	△	
		SC-04D GALAXY NEXUS	○	○	
		SHARP	SH-01D AQUOS PHONE	○	○
	SH-02D AQUOS PHONE slider		○	○	
	SH-03C LYNX 3D		○	○	
	SH-04D Q-pot.Phone		△	△	
	SH-10B LYNX		○	○	
	SH-12C AQUOS PHONE		○	○	
	SONY	SH-13C AQUOS PHONE f	○	○	
		SO-01B Xperia	○	○	
	SO-01C Xperia arc	○	○		
	SO-01D Xperia PLAY	○	○		
	SO-02C Xperia acro	○	○		
	SO-02D Xperia NX	△	△		
	SO-03C Xperia ray	○	○		
	SO-03D Xperia acro HD	△	△		

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	BHHSN	BHARC	備考
docomo	TOSHIBA	T-01C REGZA Phone	○	○	
		T-01D REGZA Phone	○	○	
SoftBank	DELL	001DL Streak	○	○	
		101DL DELL Streak Pro	△	△	
	HTC	001HT Desire HD	○	○	
		X02HT	○	○	
		X05HT TOUCH PRO	○	○	
		X06HT Desire	○	○	
	X06HTII Desire	○	○		
	Huawei	007HW Vision	○	○	
	KYOCERA	101K HONEY BEE	△	△	
	NEC	101N MEDIAS CH	△	△	
	Panasonic	003P Sweety	○	○	
		101P LUMIX Phone	△	△	
	SAMSUNG	X01SC	○	○	
	SHARP	003SH GALAPAGOS	○	○	
		005SH GALAPAGOS	○	○	
		006SH AQUOS PHONE	○	○	
		007SH AQUOS PHONE THE HYBRID	○	○	
		007SH J AQUOS PHONE THE HYBRID	○	○	
		007SH KT	○	○	
		009SH AQUOS PHONE THE PREMIUM	○	○	
		009SH Y Yahoo! Phone	○	○	
		101SH AQUOS PHONE THE HYBRID	○	○	
		102SH AQUOS PHONE	○	○	
		103SH AQUOS PHONE	△	△	
		104SH AQUOS PHONE	△	△	
		105SH PANTONE 4	△	△	
		DM009SH Disney mobile	○	○	
		DM010SH Disney mobile	○	○	
		DM011SH Disney mobile	○	○	
	ZTE	003Z Libero	○	○	
		008Z シンプルスマートフォン	○	○	
		009Z STAR 7	○	○	
	au	CASIO	IS11CA G'zOne	○	○
IS12F ARROWS ES			△	△	
Fujitsu		ISW11F ARROWS Z	○	○	
		ISW12HT htc EVO 3D	○	○	
HTC		htc EVO WiMAX ISW11HT	○	○	
KYOCERA		ISW11K DIGNO	○	○	
LG電子		IS11LG optimus X	△	△	
		MOTOROLA	MOTOROLA XOOM Wi-Fi	○	○
MOTOROLA		IS12M MOTOROLA RAZR	△	△	
		ISW11M MOTOROLA PHOTON	○	○	
NEC	IS11N MEDIAS BR	○	○		

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	BHNS	BHARC	備考
au	PANTECH	IS06 SIRIUS α	○	○	
		IS11PT MIRACH	○	○	
	SAMSUNG	ISW11SC GALAXY S II WiMA	△	△	
	SHARP	INFOBAR A01 [iida]	○	○	
		INFOBAR C01 [iida]	△	△	
		IS01	○	○	
		IS03	○	○	
		IS05	○	○	
		IS11SH AQUOS PHONE	○	○	
		IS12SH AQUOS PHONE	○	○	
	IS13SH AQUOS PHONE	○	○		
	SONY	IS11S Xperia acro	○	○	
		IS12S Xperia acro HD	△	△	
	TOSHIBA	IS02	○	○	
		IS04 REGZA Phone	○	○	
		IS11T REGZA Phone	○	○	
IS12T Windows Phone		○	○		
EMOBILE	Huawei	S31HW Pocket WiFi S	○	○	
		S41HW Pocket WiFi SII	○	○	