

# Windows 8.1 対応確認表 (2013年10月)

○: 対応 ×: 非対応 △: 条件付き対応 -: 未検証

2013/10/31

カテゴリー	型番	対応確認情報		備考
		32bit	64bit	
USBメモリー	GH-UFD*RMシリーズ	○	○	
	GH-UFD3*Tシリーズ	○	○	
	GH-UFD*MCRシリーズ	○	○	
	GH-UFD*Nシリーズ	○	○	
	GH-UFD*SNシリーズ	○	○	
	GH-UFD*STZシリーズ	○	○	
	GH-UFD3*Sシリーズ	○	○	
	GH-UFD3*Fシリーズ	○	○	
	GH-UFD*DPシリーズ	○	○	
	GH-UFD*VCSシリーズ	-	-	
	GH-UFD*VCSMシリーズ	-	-	
	GH-UFD*SRSシリーズ	○	○	
	GH-UFD*SRSMシリーズ	-	-	
	GH-MNG-VS	-	-	
	GH-UFD*VCMシリーズ	-	-	
	GH-UFD*SRMシリーズ	-	-	
	GH-UFD*VCAシリーズ	-	-	
	GH-UFD*SRシリーズ	○	○	
	GH-UF1-XSAシリーズ	○	○	
	GH-UFD4GYUBI	○	○	
	GH-UFDBKシリーズ	○	○	
	GH-UFD*HTMシリーズ	○	○	
	GH-UFD4GGT	○	○	
	GH-UFD4GRBT	○	○	
	GH-UFD4GRBC	○	○	
	GH-UFD4GSLR	○	○	
	GH-UFD*Pシリーズ	○	○	
	UFDMCシリーズ	○	○	
	GH-UFD*Cシリーズ	○	○	
	GH-UFD4GOP	○	○	
	GH-UFD*KYシリーズ	○	○	
	UFDMF-2G	○	○	
	GH-UFD2GCK	○	○	
	GH-UFD*DQシリーズ	○	○	
	GH-UFD*HTシリーズ	○	○	
	GH-UFD*F-Dシリーズ	△	△	※パスワードロックソフト非対応
	GH-UFD*Fシリーズ	△	△	※パスワードロックソフト非対応
	GH-UFD*LED(光るUSBメモリー)	△	△	※パスワードロックソフト非対応
	GH-UFD*LED2(光るUSBメモリー)	○	○	
	GH-UFD*CDM(ピコ・カード ミニ)	○	○	
GH-UFD*CD3(ピコ・カード2)	○	○		
GN-UFD*TWシリーズ	△	△	※パスワードロックソフト非対応	
紙製USBメモリー	○	○		
GH-UFD3*Dシリーズ	○	○		
GH-UFD3*Jシリーズ	○	○		
液晶ディスプレイ	GH-JAG153SDW	○	○	
	GH-JFG173GSDW	○	○	
	GH-AFG173SW-F	○	○	
	GH-AFG173Sシリーズ	○	○	
	GH-AFG193SDシリーズ	○	○	
	GH-AAH203SDLシリーズ	○	○	
	GH-JAJ223SHLシリーズ	○	○	
	GH-JLJ223SHB	○	○	
	GH-JAH243SHLB	○	○	
	GH-JTJ223GSHB	○	○	3ポイント以上のタッチ操作には対応していません。
	GH-USD16K	○	○	弊社ホームページからWindows 8.1専用ドライバをダウンロードしてください。
	GH-JAJ223SHL*Zシリーズ	○	○	
	GH-JCJ223GSHLB	○	○	3ポイント以上のタッチ操作には対応していません。
	GH-AAG203SDLシリーズ	○	○	
	GH-AAG193SDLシリーズ	○	○	
ディスプレイアダプタ	GH-USB-DVIA	○	○	弊社ホームページからWindows 8.1専用ドライバをダウンロードしてください。
	GH-USB-VGAFHD	○	○	弊社ホームページからWindows 8.1専用ドライバをダウンロードしてください。

○：対応 ×：非対応 △：条件付き対応 -：未検証

カテゴリー	型番	対応確認情報		備考
		32bit	64bit	
SSD	GH-SSD32Aシリーズ	○	○	
	GH-SSD*S-1MAシリーズ	○	○	
	GH-SSD*P-1*Bシリーズ	-	-	
	GH-SSD*P-2*Bシリーズ	○	○	
	GH-SSD*S-Hシリーズ	○	○	
	GH-SSD*S-Mシリーズ	-	-	
	GH-SSDE*U3Aシリーズ	○	○	*Windows to GO非対応
	GH-SSD*S-2MCシリーズ	○	○	
	GH-SSD32Bシリーズ	○	○	
	GH-SSD3HAシリーズ	○	○	
	GH-SSD3MAシリーズ	○	○	
	GH-SSD22Aシリーズ	○	○	
	GH-SSD21Aシリーズ	○	○	
	GH-SSD2MAシリーズ	○	○	
GH-SSDP2Aシリーズ	○	○		
外付けハードディスク/ SSDケース	GH-HSC3025AK	○	○	
	GH-HDC3035AK	○	○	
KMスイッチ	GH-KM-2UU	-	-	
変換アダプタ	GH-USES-SATA	○	○	
	GH-USES-IDE	○	○	
	GH-USHD-SATA	○	○	
	GH-USHD-IDE	○	○	
	GH-USHD-IDES	○	○	
インターフェースボード	GH-PEX-ESA2	-	-	
	GH-PCI-ESA2	-	-	
	GH-UIPE302A	○	○	
	GH-EXC302	-	-	
	GH-EXC-ESA2	-	-	
カードリーダー/ライター	GH-CRCP47シリーズ	○	○	
	GH-CRXC49U3シリーズ	○	○	
	GH-CR45UHK	○	○	
	GH-CRSDXC	○	○	
	GH-CRHD52	○	○	
	GH-CRHC48K	○	○	
	GH-CRMR-MMシリーズ	○	○	
GH-CRM1A-BK	○	○		
カードアダプタ	GH-EXCF-AD	-	-	
USBハブ	GH-UH204BANA	○	○	
	GH-UH204MAME	○	○	
	GH-UH204TPシリーズ	-	-	
	GH-UH204HTシリーズ	○	○	
	GH-UH304AK	○	○	
	GH-UH204SBシリーズ	○	○	
	GH-UHK204Sシリーズ	○	○	
	GH-UHC204Mシリーズ	-	-	
ネットワークUSBハブ	GH-USNH4P	-	-	
マウス	GH-MURAK	○	○	
	GH-MUSAK	○	○	
	GH-MUWAS	○	○	
	GH-MUSG-W	○	○	
	GH-MUSHシリーズ	-	-	
キーボード	GH-USB-KY10シリーズ	○	○	
授業支援・プレゼンツール	U-BOARD	-	-	
デジタルビデオカメラ	GH-DV30FHDAK	○	○	
	GHV-DV30HDAシリーズ	○	○	
	GHV-DV25HDAシリーズ	○	○	
デジタルオーディオプレーヤー	GH-KANAHRシリーズ	○	○	
	GH-KANA-SDシリーズ	○	○	
	GH-KANARSシリーズ	○	○	
	GH-KANARDFシリーズ	○	○	
	GH-KANARDシリーズ	○	○	
	MIFFYMP3-2G	○	○	
	GH-KANAWHシリーズ	○	○	
	GH-KANASPA4シリーズ	○	○	
	GH-KANASPB4シリーズ	○	○	
デジタルフォトフレーム	GH-DF15Sシリーズ	○	○	
	GH-DF14Cシリーズ	○	○	
	GHV-DF35CW	○	○	
	GHV-DF10DCシリーズ	○	○	
	GH-DF7Yシリーズ	○	○	
ビデオメモ	GH-DM17Mシリーズ	○	○	
トイデジカメ	GH-TCAM30Pシリーズ	○	○	
	GH-TCAM30Cシリーズ	○	○	
Bluetoothアダプタ	GH-BHDA42	○	○	
LANアダプタ	GH-ULA30BW	○	○	
	GH-ULA303AK	○	○	
外付け電子黒板	GH-DPEN-UB	-	-	
ワイヤレスペンタブレット	GH-PTB10W	○	○	
ワイヤレスディスプレイ接続キット	GH-WD-HDMI	×	×	