



Nintendo Switch 対応製品


Nintendo Switch で動作確認済みの製品をご紹介します。

○ : 対応 - : 対応不可

2017/10/30

HDMIセレクタ				
名称	型番	画像	Nintendo Switch 対応	備考
HDMIセレクタ	GH-HSWA5-BK		○	
	GH-HSWC3-BK		○	
	GH-HSWB3-BK		○	
	GH-HSWA3-BK		○	

HDMIスプリッター				
名称	型番	画像	Nintendo Switch 対応	備考
HDMIスプリッター	GH-HSPA2-BK		○	
	GH-HSPB2-BK		○	
	GH-HSPC4-BK		○	

HDMIリピーター				
名称	型番	画像	Nintendo Switch 対応	備考
HDMIリピーター	GH-HRPA-BK		○	

メモリーカード				
名称	型番	画像	Nintendo Switch 対応	備考
microSDHCカード	GH-SDM-A シリーズ		○	
	GH-SDMRHC*DA シリーズ		○	
	GH-SDMRHCUA シリーズ		○	
	GH-SDMRHCUB シリーズ		○	

メモリーカード				
名称	型番	画像	Nintendo Switch 対応	備考
microSDHCカード	GH-SDMRHC*U シリーズ		○	
	GH-SDMRHC*4 シリーズ		○	
microSDXCカード	GH-SDMRXCUB*G シリーズ		○	
	GH-SDMRXCUA64G		○	
	GH-SDMRXC64GU		○	

AC充電器				
名称	型番	画像	Nintendo Switch 対応	備考
USB-AC充電器	GH-ACC-USB シリーズ		○	※1
	GH-AC-U1APW		○	※1
	GH-AC-U1C シリーズ		○	※1
	GH-AC-U1BB シリーズ		○	※1
	GH-ACU1D シリーズ		○	※1
	GH-ACMBB シリーズ		○	※1
	GH-ACU-C2A-BK		○	※1
	GH-ACU-C4B-BK		○	※1

シガーソケット充電アダプタ				
名称	型番	画像	Nintendo Switch 対応	備考
シガーソケット 充電アダプタ	GH-CCU2A シリーズ		○	※1
	GH-CCUC2A-BK		○	※1

※1：充電を行う際はNintendo Switchの電源を切り、充電中は電源を入れずに充電を行ってください。

※この対応表は、充電中に電源を入れと弊社製品との動作検証を弊社が独自に行ったものです。
 本内容は弊社のテスト環境での結果であり、すべての環境、条件において動作を保証するものではありません。
 ※記載されている会社名、製品名は各社の商標及び登録商標です。