

リモコン(据え置き)

| 品目テキスト | 品目 | JANコード | 対応機器 | |
|-----------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| GH-DVP1A/B用リモコン | DVP1AB-RC | 4511677112492 | JT3-290 | GHV-DV400 |
| | | | JT3-291 | GH-DVP1A-BK |
| | | | | GH-DVP1B-BK |
| JT3-823用リモコン | JT3-823-RC | 4511677112508 | JT3-823K | GH-DVP1C-BK |
| GH-DVP1C/D用リモコン | DVP1CD-RC | 4511677112515 | JT3-300 | GH-DVP1D-BK |
| | | | JT3-301 | |
| GH-BDP1A用リモコン | BDP1A-RC | 4511677092251 | GH-BD200K | |
| | | | GH-BDP1A-BK | |

リモコン(ポータブル)

| 品目テキスト | 品目 | JANコード | 対応機器 | | | |
|----------------------|-------------|---------------|---|-----------|--|---|
| | | | 7型 | 9型 | 10型 | 10型～ |
| GH-PDV7G/9G/10G用リモコン | PDVRC-2 | 4511677112522 | GH-PDV7C-BK/GH-PDV7Y-BK | JT3-711 | GH-PDV9C-BK/GH-PDV9Y-BK | GH-PDV10C-BK/GH-PDV10Y-BK |
| | | | GH-PDV7G-BK/GH-PDV7W-BK/GH-PDV7KSG-BK | 7DCB3PDVA | GH-PDV9G-BK/GH-PDV9W-BK/GH-PDV9WBC-BK | GH-PDV10G-BK/GH-PDV10W-BK |
| | | | GH-PDV7J-BK/GH-PDV7V-BK/GH-PDV7KSV-BK/GH-PDV7VBC-BK | | GH-PDV9J-BK/GH-PDV9V-BK | GH-PDV10J-BK/GH-PDV10V-BK/GH-PDV10VBC-BK |
| | | | GH-PDV7K-BK/GH-PDV7KC-BK/GH-PDV7KSK-BK | | | |
| GH-PDV9HW用リモコン | PDV9HW-RC | 4511677112539 | | | GH-PDV9DW-WH GH-PDV9HW-WH | |
| GH-PDV9HWT用リモコン | PDV9HWT-RC | 4511677098079 | | | GH-PDV9DWT-WH GH-PDV9HWT-WH/ GH-PDV9KSHWT-WH | |
| GH-PDV9ET用リモコン | PDVRC-1 | 4511677112546 | | | GH-PDV9ET-BK | |
| GH-PDV910用リモコン | PDV910-RC | 4511677071799 | | | GHV-PDV910W JT3-911 | |
| GH-PDV920TV用リモコン | PDV920TV-RC | 4511677075841 | | | GHV-PDV920TVシリーズ/ GHV-PDV925TVシリーズ | |
| GH-PDV7A用リモコン | PDV7A-RC | 4511677083976 | GH-PDV7A-BK/GH-PDV7Z-BK | | | |
| | | | GH-PDV7B-BK | | | |
| GH-PDV7E/F用リモコン | PDVRC-4 | 4511677112553 | GH-PDV7E-BK/GH-PDV7X-BK | | JT3-922 | |
| | | | GH-PDV7SC-WH | | | |
| | | | GH-PDV7F-BK/GH-PDV7FKS-BK | | | |
| GH-PDV9AT用リモコン | PDV9AT-RC | 4511677087189 | | | GH-PDV9AT-BK | |
| GH-PDV9BT用リモコン | PDV9BT-RC | 4511677087233 | | | GH-PDV9BT-BK GH-PDV9FT-BK/ GH-PDV9KSFT-BK | |
| GH-PDV10E/X用リモコン | 10N1PDV-RC | 4511677112560 | | | | GH-PDV10E-BK/GH-PDV10X-BK/GH-PDV10KSE-BK |
| GH-PDV13/15用リモコン | PDVRC-3 | 4511677112577 | | | | GH-PDV13JT-BK/GH-PDV13VT-BK/GH-PDV13KSVT-BK/13DCBTV1PDV |
| | | | | | | GH-PDV15JT-BK/GH-PDV15VT-BK/GH-PDV15KSVT-BK/15DCBTV1PDV |
| | | | | | | DK-PDV13VT |
| GH-PDB10B用リモコン | PDB10B-RC | 4511677112584 | | | GH-PBD100K GH-PBD10B-BK | |
| GH-PDB10BT用リモコン | PDB10BT-RC | 4511677112591 | | | GH-PBD10ATシリーズ GH-PBD10BT-BK | |
| GH-PBD10D用リモコン | PBDR-1 | 4511677112607 | | | GH-PBD10C-BK GH-PBD10D-BK | |
| GH-PBD10DT用リモコン | PBDR-2 | 4511677112614 | | | GH-PBD10CT-BK GH-PBD10DT-BK | |