

■ ポータブル BD (ブルーレイ) & DVDプレーヤー 11型以上ワイド 仕様比較 (4/JAN/2019現在)



| 型番 | GH-PBD11A-BK | GH-PBD11AT-BK | GH-PDV13VT-BK | GH-PDV15VT-BK | GH-PBD14A-BK | GH-PBD14AT-BK |
|--------------|---|--|--|--|---|---|
| ディスプレイ | 11.4型ワイド TFT液晶 (LED) | 11.4型ワイド TFT液晶 (LED) | 13.3型ワイド液晶 | 15.6型ワイド液晶 | 14型ワイド TFT液晶 (LED) | 14型ワイド TFT液晶 (LED) |
| ディスプレイ画素数 | 1024×600ピクセル (16:9) | 1024×600ピクセル (16:9) | 1366×768ピクセル (16:9) | 1366×768ピクセル (16:9) | 1920×1080ピクセル (16:9) | 1920×1080ピクセル (16:9) |
| 対応ディスクフォーマット | BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データ DVD / データ CD | BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データ DVD / データ CD | DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データ DVD / データ CD | DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データ DVD / データ CD | BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データ DVD / データ CD | BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データ DVD / データ CD |
| 対応ディスクタイプ | BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW | BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW | DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW | DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW | BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW | BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW |
| 対応BDプロファイル | 1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE) | 1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE) | — | — | 1.1(BONUSVIEW) | 1.1(BONUSVIEW) |
| 対応音声コーデック | PCM / Dolby Digital | PCM / Dolby Digital | PCM / Dolby Digital | PCM / Dolby Digital | PCM ※HDMI出力時を含む | PCM ※HDMI出力時を含む |
| ラストメモリー機能 | 最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります。 | 最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります。 | 最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります。 | 最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります。 | 最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります。 | 最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります。 |
| 対応外部メモリー | SDカード(～2GB) / SDHCカード(～32GB) / USBメモリー(～32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATやFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応。 | SDカード(～2GB) / SDHCカード(～32GB) / USBメモリー(～32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATやFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応。 | SDカード(～2GB) / SDHCカード(～32GB) / USBメモリー(～32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATやFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応。 | SDカード(～2GB) / SDHCカード(～32GB) / USBメモリー(～32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATやFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応。 | SDカード(～2GB) / SDHCカード(～32GB) / USBメモリー(～32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応。 | SDカード(～2GB) / SDHCカード(～32GB) / USBメモリー(～32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応。 |
| 対応ファイル形式 | MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 MP3 (64kbps～320kbps) / AAC (64kbps～320kbps) JPEG / GIF / PNG | MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 MP3 (64kbps～320kbps) / AAC (64kbps～320kbps) JPEG / GIF / PNG | MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG | MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG | MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 MP3 (64kbps～320kbps) / AAC (64kbps～320kbps) JPEG / GIF / PNG | MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 MP3 (64kbps～320kbps) / AAC (64kbps～320kbps) JPEG / GIF / PNG |
| 受信チャンネル | — | 地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13～62ch | 地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13～62ch | 地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13～62ch | — | 地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13～62ch |
| 出力信号方式 | NTSC | NTSC | NTSC | NTSC | NTSC | NTSC |
| 映像出力解像度 | — | 1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i | — | — | 1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i | 1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i |
| スピーカー | 2chステレオ (2W×2) | 2chステレオ (2W×2) | 2chステレオ (2W×2) | 2chステレオ (2W×2) | 2chステレオ (2W×2) | 2chステレオ (2W×2) |
| 搭載端子 | USBポート×1 SDカードスロット×1 3.5ヘッドホン出力端子×1 映像入力端子×1 HDMI出力端子×1 LANポート×1 電源入力端子×1 | USBポート×1 SDカードスロット×1 3.5ヘッドホン出力端子×1 映像入力端子×1 HDMI出力端子×1 LANポート×1 アンテナ入力端子×1 地上デジタル専用 mini B-CASカードスロット×1 電源入力端子×1 | USBポート×1 SDカードスロット×1 ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 映像入力端子×1、映像出力端子×1 アンテナ入力端子(SMA)×1 miniB-CASカードスロット×1 電源入力端子×1 | USBポート×1 SDカードスロット×1 ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 映像入力端子×1、映像出力端子×1 アンテナ入力端子(SMA)×1 miniB-CASカードスロット×1 電源入力端子×1 | USBポート×1、SDカードスロット×1 3.5ヘッドホン出力端子×1、HDMI入力端子×1 HDMI出力端子×1、電源入力端子×1 | USBポート×1 SDカードスロット×1 3.5ヘッドホン出力端子×1 HDMI入力端子×1 HDMI出力端子×1 アンテナ入力端子×1 地上デジタル専用 mini B-CASカードスロット×1 電源入力端子×1 |
| 電源 (ACアダプタ) | 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC12V/2A | 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC9V / 1.6A | 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC9V / 1.6A | 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC9V / 1.6A | 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC12V/2A | 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC12V/2A |
| 電源 (シガーアダプタ) | 入力: DC12V/2A 出力: DC12V/2A ※24V車には対応しません。 | 入力: DC12V/2A 出力: DC12V/2A ※24V車には対応しません。 | — | — | 入力: DC12V / 2A (※24V車不可) 出力: DC12V/2A ※24V車には対応しません。 | 入力: DC12V/2A 出力: DC12V/2A ※24V車には対応しません。 |
| 電源 (乾電池) | — | — | 単3乾電池10本(別売り) | 単3乾電池10本(別売り) | — | — |
| 消費電力 | 最大20W | 最大20W | 最大15W | 最大15W | 最大25W | 最大25W |
| 再生時間 (乾電池) | — | — | 単3形アルカリ乾電池:約2時間35分 (DVD再生時) / 約2時間10分 (TV視聴時) 単3形ニッケル水素充電電池:約3時間10分 (DVD再生時) / 約2時間50分 (TV視聴時) ※使用する電池により再生時間が前後する場合があります。 | 単3形アルカリ乾電池:約2時間10分 (DVD再生時) / 約1時間50分 (TV視聴時) 単3形ニッケル水素充電電池:約2時間45分 (DVD再生時) / 約2時間30分 (TV視聴時) ※使用する電池により再生時間が前後する場合があります。 | — | — |
| 再生時間 (バッテリー) | 約3時間 (BD再生時) | 約3時間 (BD再生時) / 約4時間 (TV視聴時) | — | — | 約2時間 (BD再生時) | 約2時間 (BD再生時) |
| 充電時間 (バッテリー) | 約7時間 | 約7時間 | — | — | 約7時間 | 約7時間 |
| 動作温度範囲 | 5°C～40°C | 5°C～40°C | 5°C～40°C | 5°C～40°C | 5°C～40°C | 5°C～40°C |
| 動作湿度範囲 | 20%～75%(結露なきこと) | 20%～75%(結露なきこと) | 20%～80%(結露なきこと) | 20%～80%(結露なきこと) | 20%～75%(結露なきこと) | 20%～75%(結露なきこと) |
| 防水性能 | — | — | — | — | — | — |
| 外形寸法 | W290×D200×H50 (mm) | W290×D200×H50 (mm) | W352×D250×H45 (mm) | W390×D248×H47 (mm) | W341×D33×H233 (mm) | W341×D33×H233 (mm) |
| 本体重量 | 約1250g | 約1270g | 約1390g | 約1520g | 約1280g | 約1280g |
| 保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
| 付属品 | 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用 AVケーブル (115cm)、専用 ACアダプタ (150cm)、専用シガーソケットアダプタ (約190cm)、取扱説明書、保証書 | 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用 AVケーブル (115cm)、専用 ACアダプタ (150cm)、専用シガーソケットアダプタ (約190cm)、地上デジタル / ワンセグ用ロッドアンテナ (約150cm)、地上デジタル専用 mini B-CAS カード、取扱説明書、保証書 | 専用リモコン (テスト用電池取付済)、専用 AVケーブル (約110cm)、専用 ACアダプタ (約150cm)、専用外付け乾電池ボックス、室内アンテナ用変換ケーブル、地上デジタル / ワンセグ用ロッドアンテナ (約300cm)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 | 専用リモコン (テスト用電池取付済)、専用 AVケーブル (約110cm)、専用 ACアダプタ (約150cm)、専用外付け乾電池ボックス、室内アンテナ用変換ケーブル、地上デジタル / ワンセグ用ロッドアンテナ (約300cm)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 | 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用シガーソケットアダプタ (約190cm)、専用 ACアダプタ (150cm)、取扱説明書、保証書 | 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用 ACアダプタ (150cm)、専用シガーソケットアダプタ (約190cm)、地上デジタル / ワンセグ用ロッドアンテナ (約150cm)、地上デジタル専用 mini B-CASカード、取扱説明書、保証書 |